toskar-cnc.pl/

Toskar Polska
ul. Ľťwirki i Wigury 73B
17-100, Bielsk Podlaski

tel: 694272702
fax:
e-mail: biuro@toskar-cnc.pl
e-mail:

Flexis 4

wiertarka do wiercenia paneli

• Przeznaczona do wykonywania czynnoĹ□ci wiercenia jednoczeĹ□nie po 3 stronach panelu.
• 4 osobno obsĹ□ugiwane stacje wiercenia. (2 po lewej oraz 2 po prawej stronie)
• Lewy stolik jest staĹ□y, prawy przesuwny
• PóĹ□ lub w peĹ□ni automatyczny cykl pracy.
• KaĹźda ze stacji wiercenia posiada pionowe oraz poziome gĹ□owice robocze.
• KaĹźda pozioma gĹ□owica wiercÄ□ca posiada trzy wrzeciona.
• Pionowe gĹ□owice wiercenia mogÄ□ posiadaÄ□ 3 lub 7 wrzecion.
• Specjalna konstrukcja korpusu poprawia elastycznoĹ□Ä□ czterech osobnych zespoĹ□ów nawiercania.
• Pneumatyczne zaciski, pionowe i poziome
• Specjalne szybkozĹ□Ä□cza na pionowych gĹ□owicach dla uproszczenia zmiany narzÄ□dzia.
• Obrotowe pionowe gĹ□owice nawiercania.
• Pneumatyczna blokada wózka ruchomego.
• Magnetyczny wyĹ□wietlacz oraz wskaĹşniki dla osi x (opcjonalne).
• Cyfrowy wyĹ□wietlacz poziomej wysokoĹ□ci nawiercania.
• Specjalne rolki.
• zakres pracy w osi Y 170-675mm..
• zakres pracy w osi X 460-2400mm.

Moc silnika wiercenia pionowego	0.75 kW
Moc silnika wiercenia poziomego	0.25 kW
Maks. wymiary panelu (szerokoĹ□Ä□/dĹ□ugoĹ□Ä□)	670x2380 mm
Min. wymiary panelu (szerokoĹ□Ä□/dĹ□ugoĹ□Ä□)	240x350 mm
Liczba wrzecion pionowych	3-7
Liczba wrzecion poziomych	3
Ĺ□Ä□czna moc	5 kW
CiĹ□nienie powietrza	6-8 bar

Wymiary (szerokoĹ□Ä□ x dĹ□ugoĹ□Ä□ x wysokoĹ□Ä□)	2000x3150x1600 mm